Hochlastzeitfenster zur Bestimmung der atypischen Netznutzung nach § 19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV – gültig ab 01.01.2027

	Winter[1] Dez. – Feb.	**Frühling[2] Mrz. – Mai**	**Sommer[3] Jun. – Aug.**	**Herbst[4] Sept. – Nov.**
Umspannung zur Hochspannung	16:15 – 19:15	keine	keine	keine
Hochspannungsnetz	16:15 – 19:15	keine	keine	keine
Umspannung zur Mittelspannung	16:15 – 19:15	keine	keine	keine
Mittelspannungsnetz	07:30 - 09:30 15:45 - 19:00	keine	keine	07:30 - 09:30 16:00 - 19:00
Umspannung zur Niederspannung	17:00 - 19:00	keine	keine	17:00 – 19:00
Niederspannungsnetz	17:00 - 19:00	keine	keine	17:00 – 19:00

Die veröffentlichten Zeiten beschreiben den Beginn und das Ende der Messperioden.

Beispiel: 17:30 – 19:15 Uhr bedeutet von 17:30:00 bis 19:15:00

Jahreszeiten:

[1] Winter 01.01.2027 – 28.02.2027 und 01.12.2027 – 31.12.2027

[2] Frühling 01.03.2027 – 31.05.2027

[3] Sommer 01.06.2027 – 31.08.2027

[4] Herbst 01.09.2027 – 30.11.2027

Stand 29.10.2026

Gemäß Bundesnetzagentur-Modell sind Hochlastzeitfenster ausschließlich an Werktagen (Montag – Freitag) gültig. Wochenenden, Feiertage und maximal ein Brückentag pro Woche sowie die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr (24. Dezember – 1. Januar) gelten als Nebenzeiten.

Zusätzlich zu Wochenenden und Weihnachtszeit gelten 2027 folgende Feiertage und Brückentage als Nebenzeiten:

- 01.01.2027, Neujahr
- 06.01.2027, Hl. Drei Könige
- 26.03.2027, Karfreitag
- 29.03.2027, Ostermontag
- 01.05.2027, Tag der Arbeit
- 06.05.2027, Christi Himmelfahrt
- 07.05.2027, Brückentag
- 17.05.2027, Pfingstmontag
- 27.05.2027, Fronleichnam
- 28.05.2027, Brückentag
- 01.11.2027, Allerheiligen