

Klickanleitung Speichernachrüstungen in der Niederspannung anmelden Mein Auftragsportal - Einspeiser

LEW Verteilnetz GmbH

Übersicht

- 1 Zweck der Anleitung
- 2 Auftrag erstellen
- 3 Anmeldung und Fertigmeldung

1 Zweck der Anleitung

Zweck der Anleitung

Mitte 2024 wurde das alte Meldeportal für EEG-/KWKG-Anlagen, das sog. *IPN*, abgelöst durch ein neues Meldeportal, genannt *iConnect*. Es haben sich durch die Umstellung auf ein neues Portal (und durch die vielen Gesetzesänderung der letzten Jahre) viele ungeklärte Fragen ergeben die mithilfe dieser Anleitung (und anderer Anleitungen) hoffentlich beantwortet werden.

Das iConnect besteht aus 4 Einzelportalen:

mHA	– mein.Hausanschluss	(Kunden Portal ohne Registrierung)
mHAP	– mein.Hausanschlussportal	(Kunden Portal mit Registrierung)
mAP	– mein.Auftragsportal	(Installateurs Portal)
mKA	– mein.Kundenauftrag	(LVN-Sachbearbeiter Portal)

Wichtig: In dieser Klickanleitung geht es ausschließlich darum, wie Speichernachrüstungen in der Niederspannung im mAP durch Installateure gemeldet werden müssen.

Zweck der Anleitung

Wichtig: Sie können nur Speichernachrüstungen im mAP Portal mit dieser Klickanleitung anmelden. Themen wie z.B. Wechselrichtertausch, Speicherkapazitätserhöhungen, Speicherstilllegungen etc. können NICHT über das mAP Portal gemeldet werden (auch nicht als Notiz in einem Vorgang).

Zweck der Anleitung

Erläuterung der Farbkennzeichnung:

Eingaben die zu machen sind, sind grün umrandet

Wichtige Eingaben sind mit einem „Achtung“ versehen und sind orange umrandet


Wichtige Informationen sind mit einem „Wichtig“ versehen und ggf. wichtige Eingaben sind rot geschrieben

Fehler des Systems, die zu zusätzlichen Aufgabenschritten führen, da diese Fehler noch nicht gelöst sind, sind lila markiert

2 Auftrag erstellen

Auftrag erstellen

Im “mein.Auftragsportal” auf “Neuen Auftrag erstellen” klicken



Auftrag erstellen

Auf die Kachel „Energie einspeisen“ klicken

Neuen Auftrag erstellen

Bitte geben Sie die Adresse Ihres Auftrags ein.

Neuer Anschluss ans Energienetz

Neuer Stromanschluss für Neubau / Bestandsgebäude ggf. mit Baustromanschluss inkl. Zählerbeantragung

Auswählen

Anmeldung neuer Installationsanlage / Zähler

Zählerbeantragung Strom für Wiederanbringung und Anlagen bis 30 kW

Auswählen

Bestehende Anlage ändern

Zähleränderung (Wechsel, Ausbau), Geräteanmeldung (Ladesäule / Wallbox), Leistungsänderung, Zugang weiterer Zähler

Auswählen

Energie einspeisen

Solaranlage neu oder erweitern, Batteriespeicher, Windkraftanlage, BHKW

Auswählen

Abbrechen

Auftrag erstellen

Hier tragen Sie die Postleitzahl oder den Ort ein und wählen den Adressvorschlag aus (NICHT die Autovervollständigung Ihres Browsers benutzen)

Dasselbe gilt für den Straßennamen. Straßennamen die auf „Straße“ enden immer bitte mit „Str.“ abkürzen (bzw. den Adressvorschlag auswählen)

Hier bitte die Hausnummer eintragen (und ggf. Hausnummernzusatz, z.B. 1a)

Wichtig: Sollte der Anlagenstandort/der Netzverknüpfungspunkt keine eindeutige Adresse haben, können Sie den Haken hier setzen (es MUSS aber ein Straßename eingetragen sein). Siehe hierzu die nächste Seite

Neuen Auftrag erstellen

Bitte wählen Sie die passende Option für Ihren Auftrag aus.

Postleitzahl und/oder Ort *

Straße * Hausnummer *

☐ Die Straße ist nicht aufgeführt oder es ist keine Hausnummer vorhanden ?

Abbrechen Auftrag erstellen ?

Neuen Auftrag erstellen

Bitte wählen Sie die passende Option für Ihren Auftrag aus.

Postleitzahl und/oder Ort *
87700 Memmingen ✓

Straße *
Am Schanzmeister, Memmingen ✓

Hausnummer *
2

☒ Die Straße ist nicht aufgeführt oder es ist keine Hausnummer vorhanden ?

Abbrechen Auftrag erstellen ?

Auftrag erstellen

Wichtig: Den Haken nur setzen wenn, wie in der vorherigen Seite erwähnt, der Anlagenstandort keine eindeutige Adresse hat

Der Ortsteil muss gefüllt sein

Bei „Zusatz“, zur Einfachheit halber, den Zusatz „bei“ auswählen

Das Flurstück eintragen

Und die nächstgelegene Hausnummer eintragen (falls kein Haus in der Nähe ist, orientieren wir uns am Flurstück und am Lageplan)

Wichtig: Bei keiner eindeutigen Adresse IMMER den Lageplan miteinreichen

Neuen Auftrag erstellen

Bitte wählen Sie die passende Option für Ihren Auftrag aus.

Postleitzahl und/oder Ort *
87700 Memmingen ✓

Straße *
Am Schanzmeister

☒ Die Straße ist nicht aufgeführt oder es ist keine Hausnummer vorhanden ?

Ortsteil *
Memmingen

Zusatz *
bei

Koordinate, nördliche Breite (z.B. 52.642454)

Koordinate, östliche Länge (z.B. 9.205251)

Flur

Gemarkung

Flurstück
1234/5

Bei Hausnummer *
2

Abbrechen

Auftrag erstellen ?

Auftrag erstellen

Momentan ist noch ein Fehler im System. Sie müssen hier erst auf „Als Gast fortfahren“ klicken, dann können Sie den Auftrag weiter bearbeiten. Wenn das Problem behoben ist, dann taucht diese Seite (und die nächste Seite) nicht mehr auf und es geht normal weiter

Kundenkonto für das mein.Hausanschlussportal (m.HAP)

Egal ob Sie Stromerzeugungsanlagen wie Photovoltaik-Anlagen oder Hausanschlüsse planen – im Anschlussportal können Sie sich ganz einfach registrieren. So behalten Sie jederzeit den Überblick über Ihre Daten und Anträge. Für die Vergütung kleiner PV-Anlagen erfassen wir hier auch Ihre kaufmännischen Daten.

Sie sind Strominstallateur? Dann können Sie einfach ohne Registrierung fortfahren.

Mit Kundenkonto anmelden

Sie haben bereits einen Kundenzugang für Netzanschlussanfragen? Dann melden Sie sich direkt an, damit Sie einen Überblick zu Ihren Anträgen haben.

Jetzt anmelden

Kundenkonto neu registrieren

Sie haben noch keinen Kundenzugang für Netzanschlussanfragen? Registrieren Sie sich jetzt in unserem Anschlussportal und nutzen Sie die Vorteile.

Kundenkonto anlegen

Für Maßnahmen an bestehenden Netzanschlüssen und Baustromkunden

Hierfür können Sie ohne Registrierung fortfahren oder wenn gewünscht die Registrierung zu einem späteren Zeitpunkt nachholen.

Als Gast fortfahren

Auftrag erstellen

Dasselbe gilt für diese Seite, hier bitte auf „Ja“ klicken (auch wenn der Netzanschluss nicht vorhanden ist) und „Anmeldung neuer Erzeugungsanlagen oder Speicher“ anwählen und auf „Weiter“ klicken

Anschlusssituation und Anliegen

Existiert ein vorhandener Netzanschluss oder wurde dieser bereits beantragt? Falls Sie eine Freileitungsisolierung beantragen möchten, klicken Sie bitte auf "Nein". ⓘ

☒ Ja ☐ Nein

Was ist Ihr Anliegen? ⓘ

Anmeldung neuer Erzeugungsanlagen oder Speicher

☒ Hier können Sie verschiedene Erzeugungsanlagen (z.B. PV-Anlagen, Biogas, etc.) oder Speicher anmelden. Großspeicher ohne bestehenden Netzanschluss können hier ebenfalls angemeldet werden.

Anschluss umverlegen

☐ Umverlegung Stromanschluss, Umverlegung Freileitung auf Erdkabel, Freileitungsumbau, Maßnahmen am Dachständer z.B. Dachständer abdichten

Demontage von bestehenden Anlagen, Anschlüssen und Geräten

☐ Vorübergehend oder endgültig z.B. bei Gebäudeabriss

Bestehenden Anschluss ändern / Zusätzlichen Verbraucher melden

☐ Hier können Sie Änderungen an Ihrem Anschluss vornehmen z.B. Zähleränderung (Wechsel, Ausbau, zusätzlicher Zähler), Leistungsänderung oder Meldung neuer Verbrauchseinrichtungen

Auftrag erstellen

Hier auf „Batteriespeicher“ klicken (Neue PV-Anlagen, mit oder ohne Speicher, oder Nicht-PV-Anlagen werden in anderen Anleitungen behandelt) und auf „Weiter“ klicken

Produktauswahl

Welche Anlagen benötigen Sie für Ihr Vorhaben? ⓘ

 Photovoltaik mit oder ohne Speicher	 Batteriespeicher	 Weitere Energieträger (z.B. Wind, Biogas, etc.)
--	---	--

< Zurück Weiter >

Auftrag erstellen

Hier bitte die Anlagenart „Batteriespeicher“ wählen

Wichtig: Mit dieser Anleitung werden nur Batteriespeicher in der Niederspannung angemeldet. Die Möglichkeit das Bezugs- und Rückspeiseverhalten für Niederspannungs-Batteriespeicher zu wählen, folgt später im Verlauf der Bearbeitung des Auftrages. Daher bitte NICHT den Haken setzen bei „mit Bezug/Lieferung aus dem öffentlichen Netz (Mittelspannung/Hochspannung)“

Auf „Weiter“ klicken

Stromspeicher

Ihre gewählte Anlagenart

☒ Batteriespeicher

☐ mit Bezug/Lieferung aus dem öffentlichen Netz (Mittelspannung/Hochspannung)

Informationen zur Bearbeitung

Weitere Informationen zu unserem Batteriespeicher-Prozess finden Sie unter: <https://www.lew-verteilnetz.de/lew-verteilnetz/fuer-einspeiser/batteriespeicher>. Bitte beachten Sie eine verbindliche Zusage des Netzverknüpfungspunktes ist nur nach Erhalt der erforderlichen Unterlagen möglich.

- ✓ Adresse des Anlagenstandortes (ggf. Gemarkung, Flur und Flurstück)
- ✓ Daten des Anlagenbetreibers (Name und Anschrift, Telefon, E-Mail)
- ✓ Im Schritt "Dokumente" wird genau beschrieben, welche Unterlagen wir für den reibungslosen Ablauf benötigen.

Die Bearbeitung Ihrer Erzeugungsanlage erfolgt in mehreren Schritten und beinhaltet die Anfrage, die Vertragsunterzeichnung, den Bau und die Inbetriebnahme. Zur besseren Übersicht finden Sie nachfolgend eine Checkliste.

[> zur Checkliste](#)

[< Zurück](#) [Weiter >](#)


Auftrag erstellen

Achtung: Sollte Ihnen diese Seite nicht angezeigt werden, geht es mit der Bearbeitung auf der nächsten Seite weiter.

Wenn Sie erscheint können Sie hier, wie in einem Lageplan, den Anlagenstandort zusätzlich anzeigen/genauer zeigen, indem Sie den Pin verschieben. Sie können auch, wie bei gängigen Kartenprogrammen, so wie dem Bayernatlas, rein- und rauszoomen. Das System macht dann 2 Screenshots, sobald Sie auf „Weiter“ klicken, die dann automatisch dem Auftrag als Dokumente hinzugefügt werden.

Standort der Anlage

Wo haben Sie vor Ihr Bauvorhaben umzusetzen? Verschieben Sie den Pin, um den genauen Standort zu ermitteln.




Wir konnten Ihre Adressen leider nicht genau zuordnen. Bitte verschieben Sie den Pin auf die korrekte Position.

< Zurück
Weiter >

Auftrag erstellen

Weil Sie den Auftrag erstellen, und nicht Ihr Kunde, stehen Sie automatisch als Installateur schon drin (sprich hier steht Ihr Firmenname).

Auf „Weiter“ klicken



Mein Elektroinstallateur: iCon Test LVN

< Zurück Weiter >

Auftrag erstellen

Auf „Weiter“ klicken

Kostenübersicht

Die Kosten für den Anschluss Ihrer Erzeugungsanlage erhalten Sie mit Ihren Vertragsunterlagen. Die Kosten werden erst in Rechnung gestellt, wenn Sie uns den Auftrag erteilt haben und die Erzeugungsanlage zur Ausführung kommt.

[< Zurück](#)[Weiter >](#)

Auftrag erstellen

Hier die Kundendaten eingeben. Sie geben hier die Daten des Eigentümers (Haus/Grundstück/Anschluss) und gleichzeitig des Anlagenbetreibers an.

Achtung: Es ist IMMER eine gültige Telefonnummer und IMMER eine gültige E-Mailadresse DES KUNDEN anzugeben. Sollte der Kunde keine eigene E-Mail-Adresse haben, ist per E-Mail beim Einspeiseranschluss zu erfragen, was zu unternehmen ist, da der gesamte zukünftige Schriftverkehr mit dem Kunden von dieser E-Mail-Adresse abhängt.

Kontakt Daten

Kundendaten (Anschlusseigentümer): ⓘ

Anrede *
Vorname Nachname
Land *
Deutschland
Adresse des Bauortes übernehmen
Postleitzahl * Ort *
Straße * Hausnummer *

☐ Straße wird nicht vorgeschlagen

Telefonnummer *

E-Mail * E-Mail bestätigen *

☐ Abweichender Rechnungsempfänger ⓘ
☐ Abweichender Ansprechpartner ⓘ

< Zurück Weiter >

Auftrag erstellen

Hier ein Musterbeispiel für die ausgefüllten Kontaktdaten

Achtung: Ggf. können Sie hier einen abweichenden Rechnungsempfänger und abweichenden Ansprechpartner angeben. Bitte tragen Sie sich NICHT als abweichenden Ansprechpartner ein.

Wichtig: Der Eigentümer und Anlagenbetreiber des Batteriespeichers MÜSSEN mit den Daten der Bestandsanlage ÜBEREINSTIMMEN. Wenn ein Betreiberwechsel vorliegt ist dieser unter „betreiberwechsel@lew-vertelnetz.de“ vor erstellen des Neuen Auftrags zu melden.

Auf „Weiter“ klicken

LEW Verteilnetz GmbH

Kontaktdaten

Kundendaten (Anschlusseigentümer): ⓘ

Anrede *

Herr

Vorname *

Max

Nachname *

Mustermann

Namenszusatz

Land *

Deutschland

Adresse des Bauortes übernehmen

Postleitzahl *

87700

✓

Ort *

Memmingen

✓

Straße *

Am Schanzmeister

✓

Hausnummer *

2

☐ Straße wird nicht vorgeschlagen

Telefonnummer *

08213282971

E-Mail *

einspeiseranschluss@lew-vertelnetz.de

E-Mail bestätigen *

einspeiseranschluss@lew-vertelnetz.de

☐ Abweichender Rechnungsempfänger ⓘ

☐ Abweichender Ansprechpartner ⓘ

< Zurück

Weiter >

Auftrag erstellen

Achtung: Das E-Formular nach TAR & TAB ist in der Regel bei Niederspannungs-Batteriespeichern nicht notwendig, kann aber ggf. hier ausgefüllt hochgeladen werden

Hier bitte das Schaltbild hochladen

Hier bitte den Lageplan hochladen

Wichtig: Sollten Sie an dieser Stelle vergessen die Dokumente hochzuladen, kann das später im Verlauf der Bearbeitung nachgeholt werden

Auf „Weiter“ klicken

Dokumente

Weitere Informationen zu unserem Batteriespeicher-Prozess finden Sie unter: <https://www.lew-verteilnetz.de/lew-verteilnetz/fuer-einspeiser/batteriespeicher>. Bitte beachten Sie eine verbindliche Zusage des Netzverknüpfungspunktes ist nur nach Erhalt der erforderlichen Unterlagen möglich.

E-Formulare gemäß TAR & TAB der LVN

1-poliges Schaltbild mit eingezeichnetem Mess- & Schutzkonzept

Lageplan des Anlagenstandorts

Auftrag erstellen

Achtung: Die Veräußerungsform MUSS gewählt werden, auch wenn aus dem Batteriespeicher kein Strom in das Netz geliefert wird. Bei nicht beziehenden und nicht liefernden Batteriespeichern muss „Inanspruchnahme gesetzliche EEG/KWKG Vergütung“ gewählt werden. Bei Batteriespeichern, die Strom aus dem Speicher in das Netz liefern, muss „Sonstige Direktvermarktung“ gewählt werden

Das hier ist offiziell der Kundenkommentar, da Sie jedoch für Ihren Kunden den Auftrag angelegt haben, können Sie uns auch hier schon vorab Zusatzinformationen mitteilen.

Auf „Weiter“ klicken

Veräußerungsform & Anmerkung

Auswahl der Veräußerungsformen *

▼

Haben Sie noch weitere Fragen oder Anmerkungen, die Sie uns gerne mitteilen würden?

Anmerkung

Ihre Anmerkungen

1000 Zeichen

< Zurück

Weiter >

Auftrag erstellen

Hier sind noch einmal alle Daten zusammengefasst, Sie können ggf. noch einmal alle Daten korrigieren

Wichtig: Hier besteht die letzte Möglichkeit, ein paar bestimmte Daten anzupassen (wie z.B. Adresse, Kundenkontaktdaten, etc.). Diese bestimmten Daten können, nachdem Sie auf „Weiter“ geklickt haben, nicht mehr geändert werden. Auch nicht im weiteren Verlauf des Antrags. Kurz: bitte stellen Sie sicher, dass die Daten korrekt sind. Ggf. muss bei unkorrekten Daten der Auftrag storniert und von Ihnen KOMPLETT NEU angelegt werden

Auf „Weiter“ klicken

Ihre Zusammenfassung

Bitte überprüfen Sie Ihre Angaben auf Richtigkeit. Sie haben die Möglichkeit, falsche Angaben zu enditieren, indem Sie mit einem Klick auf den Stift zurück in den jeweiligen Schritt springen.

Bauortadresse Am Schanzmeister 2 87700 Memmingen	Anschlusssituation und Anliegen Vorhandener Netzanschluss: Ja Anliegen: Anmeldung neuer Erzeugungsanlagen oder Speicher
Produktauswahl Batteriespeicher	Stromspeicher Batteriespeicher
Standort der Anlage Nördliche Breite: 47.97938 Östliche Länge: 10.18051	Mein(e) Installateur(e) Mein Elektroinstallateur: iCon Test LVN
Kostenübersicht Kostenhinweis	Kontaktdaten Meine Kontaktdaten: Max Mustermann Am Schanzmeister 2, 87700 Memmingen E-Mail: einspeiseranschluss@lew-vertelnetz.de Telefon: 08213282971
Dokumente E-Formulare gemäß TAR & TAB der LVN : Beispiel Lageplan 1.pdf 1-poliges Schaltbild mit eingezeichnetem Mess-& Schutzkonzept: Beispiel Schaltbild 1.pdf Lageplan des Anlagenstandorts: Beispiel Schaltbild 1.pdf	Veräußerungsform & Anmerkung Ihre Anmerkungen:

< Zurück
Weiter >

Auftrag erstellen

Achtung: Da der Batteriespeicher nach §14a EnWG eine steuerbare Verbrauchseinrichtung ist, muss hier der Punkt angewählt werden (da bis zu diesem Zeitpunkt die Größe des Speichers noch nicht bekannt ist muss der Punkt, unabhängig davon, IMMER gewählt werden). Die Speicherdaten werden im Folgendem im mAP eingegeben

Die restlichen Punkte sind optional

Auf „Auftrag abschließen“ klicken

Überprüfen & Absenden

Bitte prüfen Sie Ihre Angaben und setzen Sie die entsprechenden Häkchen, bevor Sie unten auf „Vertragsunterlagen anfordern“ klicken.

☐
Zustimmung zur netzorientierten Steuerung gem. § 14a EnWG *
 Hiermit stimme ich der Steuerung meiner Verbrauchseinrichtung durch die LEW Verteilnetz GmbH zu, sofern diese in den Geltungsbereich nach §14a EnWG fällt.

☐
Meine Meinung zählt! Einwilligung für Zufriedenheitsbefragung per E-Mail
 Ich bin damit einverstanden, dass mich die LEW Verteilnetz (LVN) auch per E-Mail kontaktieren darf, um mich nach meiner Zufriedenheit mit dem Anschlussprozess zu befragen.
 Meine Angaben werden anonymisiert ausgewertet. Die Einwilligungserklärung kann ich jederzeit ohne Angabe von Gründen per E-Mail an umfrage@lew-verteilnetz.de widerrufen.

☐
Werbeeinverständnis
 Ich willige ein, dass mich die LEW Verteilnetz GmbH zu ihren eigenen Produkten und Dienstleistungen per E-Mail informiert, berät und mir Angebot hierzu unterbreitet.
 Die Einwilligung zur Kundenzufriedenheitsbefragung und zur Werbung kann jederzeit ohne Angabe von Gründen gegenüber der LEW Verteilnetz GmbH postalisch an Schaezlerstr. 3 in 86150 Augsburg widerrufen werden.

☐
Rechnung ohne Umsatzsteuer (optional)
 Der Leistungsempfänger ist Bauleistender i. S. des § 13b Umsatzsteuergesetz: Die Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG mit Gültigkeit zum Zeitpunkt der Leistungserbringung ist als Nachweis beizufügen.
Achtung: Diese Abfrage ist nicht relevant für Anlagenbetreiber von Erzeugungsanlagen, die Kleinunternehmer sind.


Datenschutz
 Ich habe die Information zur Nutzung meiner Daten [hier](#) zur Kenntnis genommen.

< Zurück

Auftrag abschließen

Auftrag erstellen

Nach dem Abschluss kommt noch eine Benutzerumfrage. An dieser können Sie gern noch teilnehmen oder einfach die Umfrage und die Webseite schließen



Auftrag erstellen

Wichtig: Jetzt ist der Auftrag bei uns eingereicht worden. Wir führen die Erstprüfung durch und schalten Ihnen den Auftrag zur weiteren Bearbeitung frei. Sie können dann die Anmeldedaten vervollständigen und gleichzeitig die Fertigmeldung einreichen. Im Folgenden wird erklärt, welche restlichen Daten im mAP eingegeben werden müssen

3 Anmeldung und Fertigmeldung


Anmeldung und Fertigmeldung

Ggf. müssen Sie noch bevor Sie den Auftrag weiter bearbeiten können erst einmal den Auftrag annehmen. Dafür in den Auftrag reinklicken



Vorgang annehmen/ ablehnen , Warten auf Bearbeitung im Netzcenter	30.07.2025	30 [redacted]	[redacted]	Speicher	[redacted]
--	------------	---------------	------------	----------	------------

Und den Vorgang mit klick „Kundenauftrag annehmen“ bestätigen



← Zurück
30 [redacted]

Kundendaten

Kundendaten

× Kundenauftrag ablehnen
✓ Kundenauftrag annehmen

Anmeldung und Fertigmeldung

Achtung: Sollten Sie den Vorgang schon vor der Freischaltung durch uns angenommen haben, dann sieht das wie folgt aus. Auch hier wieder auf den Auftrag klicken und mit der weiteren Bearbeitung starten



 Technische Daten eintragen und Anlage anmelden	23.06.2025	30			Speicher	
--	------------	----	--	--	----------	--

Anmeldung und Fertigmeldung

Sobald Sie im Auftrag drin sind, öffnet sich als erstes unter dem Oberreiter „Einspeiseanlage“ der Unterreiter „Speicherdaten“

Den Speicherhersteller und den Speichertypen aus dem Speicherkatalog auswählen (sobald der Hersteller und der Typ eingetippt werden, laden sich Vorschläge, bitte den jeweils richtigen auswählen).

Wichtig: Wenn der Speichertyp (oder sogar der Hersteller) nicht im Katalog aufgeführt ist, können Sie hier den Haken setzen. Auf der nächsten Seite ist beschrieben was dann zu unternehmen ist.

Kundendaten **Einspeiseanlage**

Speicherdaten

Installationsanlage - Speicher

Angaben zum Speichersystem

Hersteller *

Typ *

Nutzbare Speicherkapazität in kWh * kWh

☐ Die geplante Speichereinheit ist in der Auswahlliste nicht aufgeführt.

☐ Allpolige Trennung vom öffentl. Netz bei Netzersatzbetrieb

☐ Inselnetz gemäß VDE-AR-E 2510-2

Anmeldung und Fertigmeldung

Wichtig: Wenn der Speicher nicht im Katalog verfügbar ist und Sie uns das per Angabe von „Die geplante Speichereinheit ist in der Auswahlliste nicht aufgeführt“ angeben, müssen Sie hier alle 3 Felder ausfüllen und ZWINGEND das SPEICHERDATENBLATT hier hochladen. Das Speicherdatenblatt ist beim Hersteller zu erfragen oder ist im Internet zu finden (meist auf der Webseite des Herstellers). Wir fügen dann den Speicher dem Speicherkatalog hinzu.

Kundendaten **Einspeiseanlage**

Speicherdaten

Installationsanlage - Speicher

Angaben zum Speichersystem

Hersteller *

Typ *

Nutzbare Speicherkapazität in kWh * kWh

Bitte ergänzen Sie die Angaben zum Speichersystem. Laden Sie bitte das entsprechende Speicherdatenblatt hoch.*

☒ Die geplante Speichereinheit ist in der Auswahlliste nicht aufgeführt.

☐ Allpolige Trennung vom öffentl. Netz bei Netzersatzbetrieb

☐ Inselnetz gemäß VDE-AR-E 2510-2

[↑ Datei hochladen](#)

Anmeldung und Fertigmeldung

Bitte hier auswählen, ob der Speicher AC- oder DC-gekoppelt ist. Bei AC-Kopplung sind auch die Daten aus dem Wechselrichter katalog zu wählen oder ein Einheitenzertifikat einzureichen

Angaben zum Wechselrichter des Speichersystems

☒ Die PV Anlage und der Speicher haben jeweils einen eigenen Wechselrichter (AC-gekoppelt)

☐ Die PV Anlage und der Speicher werden über einen gemeinsamen Wechselrichter betrieben (DC-gekoppelt)

Hersteller *

Typ *

Anzahl *

Bemessungswirkleistung in [kW] * kW

Bemessungsscheinleistung in [kW] * kVA

max. Wirkleistung der Erzeugungsanlage (PEmax) kW

max. Ladeleistung in kW *

0 kW

max. Entladeleistung in [kW] *

0 kW

☐ Die geplante Erzeugungseinheit ist in der Auswahlliste nicht vorhanden

Anmeldung und Fertigmeldung

Wenn der Speicher DC-gekoppelt ist, müssen hier die Daten des Bestandswechselrichters eingetragen werden

Achtung: Zusätzlich ist die Vertragsnummer oder Markstammdatenregister-Nummer der Bestandsanlage hier einzutragen

Wichtig: sollte es sich um einen neuen Wechselrichter handeln (ersetzt den alten DC-Wechselrichter oder ist als zusätzlicher DC-Wechselrichter hinzugekommen), ist dies extra mitzuteilen. Entweder als Notiz oder (besser) als E-Mail an den Einspeiseranschluss, da das iConnect leider nicht die Möglichkeit bietet, das als Punkt anzuwählen

Angaben zum Wechselrichter des Speichersystems

☐ Die PV Anlage und der Speicher haben jeweils einen eigenen Wechselrichter (AC-gekoppelt)

☒ Die PV Anlage und der Speicher werden über einen gemeinsamen Wechselrichter betrieben (DC-gekoppelt)

MaStR-Nr. (SEE), Netzbetreiber-ID, Vorgangsnummer *

Hersteller *

Typ *

Anzahl *

Bemessungswirkleistung in [kW] * kW

Bemessungsscheinleistung in [kW] * kVA

max. Wirkleistung der Erzeugungsanlage (PEmax) kW

max. Ladeleistung in kW * 0 kW

max. Entladeleistung in [kW] * 0 kW

☐ Die geplante Erzeugungseinheit ist in der Auswahlliste nicht vorhanden

Anmeldung und Fertigmeldung

Bitte die Speicher Art angeben, sprich ob der Speicher Strom vom Netz bezieht und/oder in das Netz liefert. Der STANDARD sind Speicher OHNE Bezug und OHNE Lieferung

Primärenergieträger ist „Sonne“

Hier bitte das entsprechende anwählen, wenn es zutrifft

Achtung: den Haken bitte IMMER setzen, auch bei beziehenden und/oder liefernden Speichern. Der Aufbau von §14a Speichern erfolgt separat, da ist die Angabe bei „Bezug und Rückspeisung“ relevanter. Wenn Sie den Haken vergessen zu setzen kann es zu systembedingten Fehlermeldungen kommen

Anschlusskonzept

Bezug und Rückspeisung *

Verwendete Primärenergieträger die den Speicher speisen *

☐ Unterschiedliche Primärenergieträger werden getrennt erfasst

☐ Unterschiedliche Einspeiservergütungen werden korrekt erfasst

☐ Speicherzähler vorhanden

☐ Es wird kein Speicherzähler benötigt ?

Anmeldung und Fertigmeldung

Dieser Punkt ist nur anzuwählen wenn es um Speicher geht, die in die Direktvermarktung fallen

Achtung: diese Felder müssen immer befüllt sein. Wie auf der Seite vorher erwähnt, ist der Punkt „Bezug und Rückspeisung“ relevanter, aber ohne Angaben hier (auch bei nicht beziehenden und nicht liefernden Speichern) kommen Sie im Auftrag nicht weiter

Wenn alle Eingaben getätigt sind dann klicken Sie auf „Bestätigen“

The screenshot shows a web form titled 'Einspeisemanagement'. It contains a checkbox labeled 'Steuerung durch Dritte (Preissignal eines Stromanbieters - nur bei Direktvermarktung erforderlich)'. Below this is a section titled 'Informationen zur steuerbaren Verbrauchseinrichtung nach §14a EnWG'. This section contains three dropdown menus: 'Art der Steuerung *', 'Verbindung zur Steuerbox *', and 'Abrechnungsmodul *'. Each dropdown has a question mark icon to its right. At the bottom right of the form is a blue button labeled 'Bestätigen'. Three green arrows point from the text on the left to the form: one to the checkbox, one to the dropdown menus, and one to the 'Bestätigen' button.

Einspeisemanagement

☐ Steuerung durch Dritte (Preissignal eines Stromanbieters - nur bei Direktvermarktung erforderlich)

Informationen zur steuerbaren Verbrauchseinrichtung nach §14a EnWG

Art der Steuerung * ?

Verbindung zur Steuerbox * ?

Abrechnungsmodul * ?

Bestätigen

Anmeldung und Fertigmeldung

An dieser Stelle können Sie bis zu 5 Dokumente hochladen. Das ist aber kein Pflichtfeld, aber für uns kann es zum Datenabgleich und zur Datenverarbeitung von Vorteil sein, wenn uns hier z.B. das Schaltbild mitgegeben wird



The screenshot shows a web form for 'Einspeiseanlage anmelden'. At the top, there are two tabs: 'Kundendaten' and 'Einspeiseanlage', with the latter being active. Below the tabs, there are two sections: 'Speicherdaten' and 'Anlage anmelden', with the latter being active. The main heading is 'Einspeiseanlage anmelden'. Below this, there is a section titled 'Sonstige Dokumente (z.B. MaStR für einen Batteriespeicher)' with a red underline. At the bottom of this section, there is a button labeled 'Dokumente hochladen' with an upload icon. A green arrow points from the text on the left to this button.

Kundendaten	Einspeiseanlage
Speicherdaten	Anlage anmelden

Einspeiseanlage anmelden

Sonstige Dokumente (z.B. MaStR für einen Batteriespeicher)

 Dokumente hochladen

Anmeldung und Fertigmeldung

Hier bitte den Haken setzen

Hier wählen Sie die verantwortliche Fachkraft aus, die den Auftrag gemeldet hat

Und zum Abschluss auf „Einspeiseanlage anmelden“ klicken

Einspeiseanlage anmelden

✓ Die Änderung der aufgeführten Installationsanlage/n erfolgt von mir/uns unter Beachtung:

- der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung für die Elektrizitätsversorgung in Niederspannung (Niederspannungsanschlussverordnung - NAV),
- der geltenden gesetzlichen und behördlichen Vorschriften oder Verfügungen und der anerkannten Regeln der Technik, insbesondere der DIN VDE Normen, der Technischen Anschlussbedingungen (TAB) sowie
- sonstiger besonderer Vorschriften der LEW Verteilnetz GmbH (Verteilnetzbetreiber).

Ich versichere, dass ich mit den Installationsarbeiten erst beginne, wenn mir nach Prüfung der netztechnischen Voraussetzungen, die durch LEW Verteilnetz GmbH ausgestellte Freigabe zum Bau vorliegt.

☐ Gelesen und bestätigt *

Verantwortliche Fachkraft *

▼

Einspeiseanlage anmelden

Anmeldung und Fertigmeldung

Wichtig: Das System KÖNNTE, unter Umständen, jetzt aus dem Auftrag herausspringen, aber der Auftrag ist noch nicht bei uns zur Weiterbearbeitung. Sie müssten erst wieder in den Auftrag reingehen und auf den Unterreiter „Anlage fertigmelden“ klicken (siehe nächste Seite)!

Anmeldung und Fertigmeldung

Wie auf der vorherigen Seite erwähnt, müssen Sie auch gleich Fertigmelden. Bitte auf den Auftrag klicken

Sie landen sofort im Unterreiter „Anlage fertigmelden“

Hier geben Sie das Inbetriebnahmedatum des Speichers an

Als letztes setzen Sie bitte hier den Haken und wählen die verantwortliche Fachkraft, die den Auftrag fertiggemeldet hat

Und zum Abschluss auf „Anlage fertigmelden“ klicken

Wichtig: Erst jetzt ist der Auftrag wieder bei uns zur Bearbeitung

LEW Verteilnetz GmbH

Anlage fertigmelden	06.08.2025	3001194922	Mustermann, Max	Speicher	Am Schanzmeister 2 87700 Memmingen
---------------------	------------	------------	-----------------	----------	---------------------------------------

Kundendaten

Einspeiseanlage

Speicherdaten

Anlage anmelden

Anlage fertigmelden

Installationsanlage fertigmelden und Inbetriebsetzung anzeigen

Sonstige Dokumente (z.B. MaStR für einen Batteriespeicher)

[Dokumente hochladen](#)

Installationsanlage fertigmelden und Inbetriebsetzung anzeigen

✓ Die aufgeführte/n Installationsanlage/n ist/sind unter Beachtung

- der geltenden Rechtsvorschriften und Verfügungen,
- der anerkannten Regeln der Technik, insbesondere den DIN VDE Normen und den Technischen Anschlussbedingungen (TAB), sowie
- sonstiger besonderer Vorschriften der LEW Verteilnetz GmbH (Verteilnetzbetreiber)

Inbetriebnahmedatum des Speichersystems *

von mir/uns errichtet, geprüft und fertiggestellt worden. Die Ergebnisse der Prüfung sind dokumentiert. Die elektrische Anlage kann gemäß §14 NAV und der jeweils gültigen TAB in Betrieb gesetzt werden. Soweit erforderlich, wird die Inbetriebsetzung zugleich im Namen des/der Kunden beantragt.

☐ Gelesen und bestätigt *

Verantwortliche Fachkraft *

Anlage fertigmelden

Anmeldung und Fertigmeldung

Wichtig: Ab jetzt haben Sie Ihren Part erledigt und müssen nichts mehr am Auftrag machen.

Wenn wir aber den Auftrag an Sie zurücksenden, damit Sie die Daten korrigieren, können Sie auch wieder diese Anleitung verwenden und starten die Bearbeitung ab Seite 28. Leider löscht das System teilweise Daten raus, wenn wir den Auftrag an Sie zurückgeben und Sie müssen den Auftrag erneut prüfen, die Daten erneut vervollständigen, ggf. ein Schaltbild hochlagen, und den Auftrag wieder einreichen.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Michael Hackenschmidt